

Seben Razor

Bedienungsanleitung



www.seben.com

VORSICHT: Blicken Sie auf keinen Fall durch dieses Instrument direkt in die Sonne, da dies zu Augenschäden führen kann.

PFLEGE FÜR DAS BEOBACHTUNGSTELESKOP:

Wenn das Beobachtungsteleskop nicht benutzt wird, sollten Sie stets die Schutzkappen auf den Linsen lassen und das Teleskop trocken aufbewahren. Vermeiden Sie jegliches Berühren der Linsen. Die auf der Haut befindlichen Fett- und Salzsubstanzen können leicht die Linsen verschmieren und somit ein genaues Fokussieren unmöglich machen. Außerdem zerstören diese Salzsubstanzen den Linsenbelag.

Verwenden Sie zum Säubern der Linsen eine weiche Borstenbürste, um lose Staub- und Schmutzteilchen vorsichtig abbürsten zu können. Reiben Sie die Linsen anschließend mit einem weichen Tuch ab (ein reines Taschentuch ist ausreichend), das mit Methanol o.ä. angefeuchtet ist. Reiben Sie die Linsen von der Mitte her nach außen hin.

Zum Säubern der Metallteile sollten Sie eine mittelharte Borstenbürste verwenden, um damit den losen Schmutz und Staub zu entfernen. Wischen Sie dann mit einem angefeuchteten Tuch nach. Mit etwas Silikonöl auf einem Tuch können Sie das Teleskop wieder auf Hochglanz bringen. Achten Sie aber darauf, daß Sie mit dem Öl nicht an die Linsen kommen. Silikonöl hat die gleiche Wirkung wie Hautfett, ist aber viel schwerer wegzukriegen.

AUFSTELLEN DES INSTRUMENTS:

Stellen Sie das Stativ ordnungsgemäß auf ebener Fläche auf. Bewegen Sie den Schwenkkopfhebel aufwärts, um den Schwenkkopf in die horizontale Lage zu bringen. Drehen Sie dann den Hebel im Uhrzeigersinn, um den Schwenkkopf festzustellen.

Setzen Sie das Beobachtungsteleskop so auf das Stativ auf, daß der Befestigungsflansch richtig auf die Befestigungsschraube am Schwenkkopf paßt. Ziehen Sie dann die Schraube fest, indem Sie sie im Uhrzeigersinn drehen.

Entfernen Sie die Schutzkappen. Die Okularkappe wird durch Drehen entgegen dem Uhrzeiger entfernt. Die Objektivkappe können Sie einfach abziehen.

ANPEILEN VON OBJEKTEN UND FOKUSSIEREN:

Lösen Sie den Schwenkkopfhebel (entgegen dem Uhrzeiger drehen). Peilen Sie dann das gewünschte Objekt an, und drehen Sie anschließend den Schwenkkopfhebel wieder fest.

Bei Modellen mit Zoom-Vorrichtung müssen Sie den Vergrößerungsring ganz nach unten stellen (kleinste Vergrößerung).

Blicken Sie dann durchs Okular, und drehen Sie am Objektivring, bis das Objekt scharf eingestellt ist.

Bei Modellen mit Zoom-Vorrichtung müssen Sie den Vergrößerungsring auf die gewünschte Vergrößerungsstärke einstellen. Anschließend können Sie dann die Feineinstellung vornehmen.

