




Manual de instrucciones

www.seben.com

INSTRUCCIONES DE USO

GAFAS DE VISIÓN NOCTURNA



Advertencia:

Antes de utilizar las **GAFAS DE VISIÓN NOCTURNA**, lea detalladamente las instrucciones de uso. Las **GAFAS DE VISIÓN NOCTURNA** no deberían desmontarse bajo ningún concepto estando la pila cargada. Saque siempre la pila cuando, por ejemplo, limpie los objetivos, etc. No encienda nunca las **GAFAS DE VISIÓN NOCTURNA** en condiciones de luz diurna ni en espacios iluminados. Asegúrese siempre de que, tras su utilización, la tapa de protección de la lente vuelve a fijarse en el objetivo. Nunca apunte las **GAFAS DE VISIÓN NOCTURNA** hacia una luz brillante (lámparas, etc.). Esto podría hacer disminuir la vida útil del equipo.

En caso de conectar el infrarrojo, nunca lo apunte directamente hacia los ojos de las personas.

PRIMEROS PASOS:

Para utilizar las **GAFAS DE VISIÓN NOCTURNA**, saque del estuche la carcasa, la red para la cabeza y el soporte. Mantenga el equipo desconectado. Pase ahora la red para la cabeza por los bucles de los soportes. Coloque la máscara y fije el soporte con ayuda de los botones pulsadores. Con una mano, sujete la máscara ante la cara y regule la medida de la red para la cabeza mediante los bucles, de modo que las gafas de visión nocturna se ajusten cómodamente a la cabeza. Basta con este ajuste se realice la primera vez.

INSERTAR LAS PILAS:

Detrás del interruptor giratorio de conexión/desconexión (véase ilustración, posición 2) se encuentra una pequeña rueda dentada. A continuación, gire la ruedecilla dentada en el sentido contrario al de las agujas del reloj. Inserte dos células redondas de tipo comercial (R6 1,5 voltios) en el compartimento para pilas. Tenga en cuenta la polaridad correcta (el polo + debe señalar hacia el interior del aparato). Vuelva a colocar la ruedecilla dentada en la rosca y gire en el sentido de las agujas del reloj.

OBSERVAR POR LA NOCHE:

Retire ambas tapas de los objetivos y encienda el equipo de noche mediante el interruptor giratorio (véase ilustración, posición 2). Apunte las gafas de visión nocturna hacia un objeto alejado y gire el objetivo hasta que aparezca una imagen más o menos nítida. Realice ahora una corrección del ajuste de dioptrías en el ocular hasta que vea una imagen nítida. Es posible que poco después de encender el equipo se produzca un parpadeo; transcurridos unos 60 segundos, sin embargo, volverá a ajustarse. Nunca apunte el equipo hacia fuentes de luz brillantes, como por ejemplo farolas.